

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://mertech.nt-rt.ru> || mck@nt-rt.ru

Зарядная подставка для ТСД Mertech SUNMI L2K



Описание

Cradle (кредл) подставка используется для подзарядки прибора и синхронизации с компьютером. В комплекте к ней идет кабель с разъемами Type C и USB. Корпус подставки сделан из прочного пластика. Цвета корпуса: черный и оранжевый.

Функции зарядного устройства Cradle

Кредл для зарядки для ТСД Mertech SUNMI L2K заряжает аккумулятор за 1 час. Если использовать для этой цели USB кабель, время подзарядки увеличивается до 3 часов. Ускоренная подзарядка сокращает время простоя терминала и повышает эффективность его работы.

Характеристики модели SUNMI L2K:

Емкость аккумулятора: 5000 мА.

Аккумулятора хватает на 20 часов активной работы с прибором.

В режиме ожидания батарея полностью разряжается за 60 дней.

Есть второй встроенный аккумулятор для продолжения работы при снятой батарее.

Устройство можно размещать на подставке, не снимая с пистолетной рукоятки. Во время зарядки проводится обмен данными между ТСД и ПК. Для синхронизации с базой не обязательно ставить терминал на кредл. В беспроводном режиме синхронизация проводится через Wi-Fi, Bluetooth, 4G и другие каналы связи.

Описание ТСД Mertech SUNMI L2K

Терминал сбора данных — это мини-компьютер для работы на складе, в логистическом центре, в магазине. Устройство считывает штрих коды с товаров, расшифровывает и обрабатывает данные. С помощью ТСД можно дистанционно подключаться к общей базе и работать с документами.

SUNMI L2K считывает 1D и 2D штрих коды, в том числе с поврежденных этикеток. Эта модель адаптирована для торговли алкоголем по ЕГАИС, для продажи маркированных товаров. Терминал подходит для работы в системе «Честный ЗНАК».

Внутри прибора установлен сканирующий модуль Zebra. Сканирование штрих кодов производится по технологии SUPERLEAD. Разрешение встроенной камеры: 13 млн. пикселей. Предусмотрен автофокус и LED подсветка для работы в плохо освещенных залах.

Зарядно-коммуникационная подставка (Cradle) для ТСД Mertech SUNMI L2



Описание

Cradle (кредл) подставка используется для подзарядки прибора и синхронизации с компьютером. В комплекте к ней идет кабель с разъемами Type C и USB. Корпус подставки сделан из прочного пластика. Цвета корпуса: черный и оранжевый.

Функции зарядного устройства Cradle

Кредл для зарядки для ТСД Mertech SUNMI L2 заряжает аккумулятор за 1 час. Если использовать для этой цели USB кабель, время подзарядки увеличивается до 3 часов. Ускоренная подзарядка сокращает время простоя терминала и повышает эффективность его работы.

Характеристики модели SUNMI L2:

Емкость аккумулятора: 5000 мА.

Аккумулятора хватает на 24 часа активной работы с прибором.

В режиме ожидания батарея полностью разряжается за 60 дней.

Есть второй встроенный аккумулятор для продолжения работы при снятой батарее.

Устройство можно размещать на подставке, не снимая с пистолетной рукоятки. Во время зарядки проводится обмен данными между ТСД и ПК. Для синхронизации с базой не обязательно ставить терминал на кредл. В беспроводном режиме синхронизация проводится через Wi-Fi, Bluetooth, 4G и другие каналы связи.

Пистолетная рукоятка для ТСД Mertech SUNMI L2K



Описание

Пистолетная рукоятка для ТСД упрощает работу с терминалом. Оператору становится удобнее направлять устройство на штрих-коды или RFID метки. Рукоятка изготовлена из прочного пластика черного цвета.

Рукоятка и зарядное устройство

Использование пистолетной рукоятки повышает эффективность персонала. Оператор ТСД может направлять устройство под произвольным углом. Прибор надежно фиксируется на пистолетной рукоятке. Исключено падение терминала при наклоне рукоятки. Наклоненный терминал считывает несколько RFID меток одновременно, что ускоряет складские операции.

Использовать станцию для подзарядки можно, не снимая рукоятку.

Аккумулятор заряжается от станции быстрого заряда за 1 час.

Если использовать USB-кабель, время подзарядки увеличивается до 3 часов.

Емкости аккумулятора 5000 мА хватает на 20 часов активного использования.

В режиме ожидания устройство разряжается за 60 дней.

У станции быстрого заряда предусмотрена комплексная защита от скачков напряжения в сети. В конструкции есть 2 аккумулятора: съемный и встроенный. Во время замены аккумуляторов прибор не выключается благодаря встроенной батарее.

Защитная пленка для ТСД Mertech SUNMI L2



Ремень для запястья для ТСД Mertech SUNMI L2



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93